

Voer de volgende inspecties uit voordat u de batterij vervangt.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Controleer of de te vervangen batterij niet beschadigd is.

Ga als volgt te werk om de batterij te vervangen:

1. Plaats het apparaat op het werkblad met het scherm naar beneden.
2. Verwijder de schroeven uit het batterijdeksel.
3. Verwijder het batterijdeksel zoals wordt weergegeven.



4. Schuif de batterij naar links en til deze op om deze uit het batterijvak te verwijderen.



5. Breng de batterijpinnen op één lijn, plaats de batterij in het batterijvak en duw de batterij in het vak totdat u een klik hoort.
6. Breng het batterijdeksel weer aan met de schroeven.
7. Voer de test aan de hand van 8.3.1 De gebruikerstest uit.